

## Instrucțiuni de utilizare:

Suprafața trebuie să fie curată, uscată și fără grăsime. Îndepărtați vopseaua desprinsă și rugina. Șlefuiți. Agitați puternic doza înainte de utilizare cel puțin 2 minute. Verificați prin pulverizarea de probă nuanța culorii. Țineți vertical doza de pulverizare. Distanța de pulverizare 20-30 cm.

Pulverizați mai multe straturi subțiri. După utilizare, rotiți doza invers și goliți ventilul prin pulverizare. **IMPORTANT** Evitați straturile groase de lac, deoarece acestea pot duce la formarea de fisuri și la crăpare în cazul solicitării cauzate de schimbarea temperaturii. **USCARE:** Uscare cu aer. O întărire optimă are loc la o uscare de 30 de minute la 250 °C respectiv la prima punere în funcțiune a aparatelor la temperatura maximă. În plus, trebuie să se ia în calcul formarea fumului și un miros neplăcut.

Indicație de avertizare: Rezervorul stă sub presiune. A se proteja împotriva razelor soarelui și a temperaturilor de peste 50 °C (de ex. autovehicul). Nu deschideți cu forță sau nu ardeți nici chiar după utilizare. Nu pulverizați către flame sau obiecte incandescente. Păstrați distanța față de sursele de aprindere – Nu fumați. În cazul lipsei unei ventilații suficiente, este posibilă formarea amestecurilor explozibile.

Nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor. Dăunător sănătății la inspirație și la contactul cu pielea. Irită ochii. Dăunător pentru organisme acvatice, poate avea acțiune dăunătoare de durată dacă se elimină în apă. Expunerea repetată poate cauza uscarea sau crăparea pielii. Nu inhalați aerosolii. Nu lăsați să ajungă în canalizare; acest produs și recipientul său trebuie predat unui punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. În timpul lucrului, purtați mănuși de protecție și îmbrăcăminte adecvată de protecție. În caz de ingerare, apălați imediat la un medic și prezentați-i ambalajul sau eticheta. A se utiliza numai în zone bine aerisite. Utilizare exclusiv conform scopului utilizării. Conține xilol.